



FANTEC QB-X2US3R (1826) Firmware Update

1. Das QB-Gehäuse mit dem PC verbinden und einschalten.
1. Connectez le boîtier QB au PC et allumez-le.
2. In dem Verzeichnis FANTEC_QB-X2US3R_v020.001.001.014_20210324 das Programm „FwUpdateTool_v1_19_16_18.exe“ starten. Eventuell sind Administrationsrechte dafür notwendig.
2. Démarrez le programme « FwUpdateTool_v1_19_16_18.exe » dans le répertoire FANTEC_QB-X2US3R_v020.001.001.014_20210324. Des droits d'administration peuvent être requis pour cela.
3. Das Programm nimmt Verbindung zu dem QB-X2 Gehäuse auf. Wenn das erfolgreich war, erscheinen in dem Programmfenster Informationen über die Firmware. Diese bitte grob merken.
3. Le programme se connecte au châssis QB-X2. Si cela a réussi, des informations sur le micrologiciel apparaîtront dans la fenêtre du programme. Veuillez les noter grossièrement.



4. Den Button „Load File“ klicken und die bin-Datei mit der Firmware selektieren: FANTEC_QB-X2US3R_v020.001.001.014_20210324.bin.
4. Cliquez sur le bouton "Load File" et sélectionnez le fichier bin avec le firmware : FANTEC_QB-X2US3R_v020.001.001.014_20210324.bin.
5. Den Button „Run“ klicken und bitte warten, bis das Update durchgeführt wurde.
5. Cliquez sur le bouton "Exécuter" et attendez que la mise à jour soit terminée.



6. Wenn das Update erfolgreich war, kommt ein Hinweis, der bestätigt werden muss. Danach ändern sich die Informationen über die Firmware.
6. Si la mise à jour a réussi, un message apparaît qui doit être confirmé. Après cela, les informations sur le firmware changeront.

