

# FANTEC DB-AluSky U3e

3.5" Aluminum enclosure

## USER MANUAL



**! ATTENTION**  
New HDD Must Be Formatted Before Use

# FANTEC DB-AluSky U3e

3,5" Aluminium Gehäuse

## Benutzerhandbuch



**! ACHTUNG**  
Neue Festplatten müssen vor der Benutzung zuerst formatiert werden

# FANTEC DB-AluSky U3e

3.5" boîtier aluminium

## MANUEL DE L'UTILISATEUR




**! ATTENTION**  
Les nouveaux disques doivent être formatés avant la première utilisation


**Package contents:** FANTEC DB-AluSky U3e, USB Cable 3.0, eSata Cable, Manual, Stand, Screws, Power Adapter, HDD fixing Pad, Rubber feet

### Hardware Installation Guide

**STEP1:** Open the enclosure. You will see the internal structure of the enclosure.




**STEP2:** Push the HDD towards the electronic board and make sure the SATA connector is well connected.



**STEP3:** Screw the HDD on the ray tightly or use the HDD fixing Pad.



**STEP4:** Close the enclosure and screw the rear cover back.




The assembling process is now accomplished.


**Packungsinhalt:** FANTEC DB-AluSky U3e, USB Kabel 3.0, eSata Kabel, Anleitung, Schrauben, Standfuß, Netzteil, Festplattenbefestigung, GummifüÙe

### Einbauanleitung

**Schritt1:** Öffnen Sie das Gehäuse. Ziehen Sie den Festplattenkäfig aus dem Gehäuse raus.




**Schritt 2:** Legen Sie die Festplatte auf die Führungsschienen und schieben Sie diese in Richtung der Platine bis der SATA-Stecker der Festplatte fest mit der SATA-Buchse verbunden ist.



**Schritt 3:** Verschrauben Sie die Festplatte mit dem Gehäuse oder benutzen Sie die Festplattenbefestigungsschiene.



**Schritt 4:** Schließen Sie das Gehäuse und verschrauben Sie die Rückblende.




Der Festplatteneinbau ist abgeschlossen.


**Contenu de l'emballage:** FANTEC DB-AluSky U3e, câble USB 3.0, eSata câble, manuel, support, vis, adaptateur d'alimentation, disque dur de fixation Pad, les pieds en caoutchouc

### Guide d'installation du matériel

**ETAPE 1 :** Ouvrez le boîtier. Vous pourrez observer la structure interne du boîtier.




**ETAPE 2 :** Poussez le disque dur vers la carte électronique et vérifiez que le connecteur SATA est correctement branché.



**ETAPE 3 :** Visser le disque dur sur le plateau ou bien utiliser le disque dur de fixation Pad.



**ETAPE 4 :** Revissez le couvercle arrière.



L'opération d'assemblage est terminée.



You can use the stand for vertical position. If you want to use the device horizontally, please mount the enclosed rubber feet at the bottom of the case.



Sie können den Standfuß für den stehenden Betrieb benutzen. Wenn Sie das Gerät liegend benutzen wollen, kleben Sie bitte die beiliegenden Füße auf das Gehäuse.






Vous pouvez utiliser le support pour le mode permanent. Si vous voulez utiliser l'appareil horizontalement, s'il vous plaît monter les pieds en caoutchouc clos sur cette affaire.

## HDD Formatting Guide

- New hard disks have to be formatted, before you can use them.
- Connect the FANTEC DB-AluSky U3e via USB 3.0 to your PC's with USB 3.0, USB 2.0 or USB 1.1 interface.
- Then turn the power on.

**STEP1:** Right-click on "My Computer" icon and select the "Manage" column.

**STEP2:** Select "Disk Management" and you will see your External HDD showed "Unallocated".






## HDD Formatierungsanleitung

- Neue Festplatten müssen formatiert werden, bevor Sie diese benutzen können.
- Verbinden Sie das FANTEC DB-AluSky U3e mittels USB3.0 mit der USB 3.0, USB 2.0 oder USB 1.1 Schnittstelle ihres Computers und schalten Sie den Strom ein.

**Schritt 1:** Rechtsklick auf das Symbol "Arbeitsplatz"; und wählen Sie "Verwalten" in dem Menü aus.

**Schritt 2:** Wählen Sie die "Datenträgerverwaltung" aus. Ihre Festplatte wird als "Nicht initialisiert" angezeigt. Bitte initialisieren Sie die Festplatte.






## Guide de formatage du disque dur

- Les nouveaux disques durs doivent être formatés avant qu'ils ne puissent être utilisés.
- Branchez le FANTEC DB-AluSky U3e par USB sur votre ordinateur, Mettez en marche.



**ETAPE 1 :** Cliquez à droite sur l'icône « Mon ordinateur » et sélectionnez la colonne « Gestion ».

**ETAPE 2 :** Sélectionnez « Gestion de disque » et vous verrez que votre disque dur externe est indiqué comme « Non affecté ».





**STEP3:** Right-Click on the "Unallocated" block and select "New Partition".

**STEP4:** The "New Partition Wizard" will appear. Please follow the instruction of the wizard to complete.





**Schritt 3:** Die externe HDD wird nun als "Online" angezeigt. Rechtsklick auf den "Nicht zugeordnet" Balken und anschließend Linksklick auf "Neue Partition erstellen".

**Schritt 4:** Der Assistent zum erstellen einer neuen Partition erscheint. Bitte folgen Sie den Anweisungen bis zum Ende.




**ETAPE 3 :** Cliquez à droite sur le bloc « Non affecté » et sélectionnez « Nouvelle partition ».

**ETAPE 4 :** L'« assistant nouvelle partition » apparaît. Veuillez suivre les consignes de l'assistant pour effectuer la partition.



**STEP5:** When partitioning is completed, the external HDD will be recognized as a "New Volume".

**STEP6:** Double-click "My Computer" You will see the new volume appears on your PC.



**Schritt 5:** Wenn Ihre neue Partition erstellt wurde, wird Ihre HDD als "Volume" dargestellt.

**Schritt 6:** Die Festplatte wird nun im „Arbeitsplatz“ angezeigt.



**ETAPE 5 :** Une fois la partition terminée, le disque dur externe sera alors reconnu comme « Nouveau volume ».

**ETAPE 6 :** Double-cliquez « Mon ordinateur ». Vous pourrez voir le nouveau volume sur votre ordinateur.

