



FANTEC QB-X2US3R (1826) Firmware Update

1. Das QB-Gehäuse mit dem PC verbinden und einschalten.
2. In dem Verzeichnis FANTEC_QB-X2US3R_v020.001.001.014_20210324 das Programm „FwUpdateTool_v1_19_16_18.exe“ starten. Eventuell sind Administrationsrechte dafür notwendig.
3. Das Programm nimmt Verbindung zu dem QB-X2 Gehäuse auf. Wenn das erfolgreich war, erscheinen in dem Programmfenster Informationen über die Firmware. Diese bitte grob merken.



4. Den Button „Load File“ klicken und die bin-Datei mit der Firmware selektieren: FANTEC_QB-X2US3R_v020.001.001.014_20210324.bin.
5. Den Button „Run“ klicken und bitte warten, bis das Update durchgeführt wurde.



6. Wenn das Update erfolgreich war, kommt ein Hinweis, der bestätigt werden muss. Danach ändern sich die Informationen über die Firmware.

