

# Power Bank

## Benutzerhandbuch DEUTSCH

- Erfüllt Ihre Ansprüche an das mobile Laden Ihrer Geräte
- Kompatibel mit nahezu allen mobilen Telefonen und anderen digitalen Geräten mit ladefähigem USB Anschluss
- Eingebauter Schutzschalter zur Verhinderung von Überladung, Überentladung, Überstrom und Kurzschluss
- Intelligente Strom Management Lösung für Stabilität und hohe Effizienz

### ■ Bedienung:

- Um Ihr Gerät zu laden:  
Verbinden Sie Ihr aufzuladendes Gerät mit dem Ausgang der Powerbank und einem entsprechenden Kabel (USB Typ-A in Richtung Powerbank)  
(siehe Bild unten)



- Um die Powerbank zu laden:  
Methode I: Verbinden Sie den Eingang der Powerbank mit einem Ladeadapter (5V/2A max.).  
**(siehe Bild 1 unten)**

Methode II: Verbinden Sie den Eingang der Powerbank mit einem Computer.  
**(siehe Bild 2 unten)**

Je nach Modell der Powerbank können Sie das Aufladen per Micro-USB Anschluss oder auch einem Lightning Anschluss durchführen.




Bild 1




Bild 2

### ■ FAQ

- Q:** Das Laden der Powerbank ist nicht möglich
- A1:** Überprüfen Sie, ob der Ladeadapter geeignet ist oder ob das Ladekabel und der Anschluss einwandfrei funktionieren.
- Q:** Die Powerbank lädt mein Gerät nicht
- A1:** Die Powerbank ist leer, bitte laden Sie die Powerbank auf.
- A2:** Die Gerätespannung ist nicht kompatibel mit der Ausgangsspannung der Powerbank, bitte überprüfen Sie die Gerätespannung Ihres Gerätes.
- A3:** Falsche Verbindung zwischen dem Gerät und der Powerbank oder Benutzung eines nicht geeigneten Kabels oder Anschluss.
- A4:** Powerbank Fehler, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.

### ■ TIPPS

Bitte laden Sie die Powerbank mindestens alle 3 Monate auf um eine Beschädigung zu vermeiden, wenn Sie die Powerbank für längere Zeit nicht verwenden. Die Powerbank wird warm bei der Verwendung. Dies ist normal, solange die Temperatur unter 60° Celsius liegt. Halten Sie die Powerbank trocken, reinigen Sie sie nicht mit chemischen Substanzen. Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt, entsorgen Sie die Powerbank vorschriftsgemäß und werfen Sie sie nicht sorglos weg.

### ■ WICHTIG

- Halten sie Kinder und unqualifizierte Personen fern von der Powerbank, solange sie nicht mit den Risiken und dem Gebrauch vertraut gemacht worden sind.
- Bitte nehmen Sie die Powerbank weder auseinander, zerquetschen oder drücken Sie sie.
- Halten Sie die Powerbank von Flüssigkeiten fern.
- Bitte lagern Sie die Powerbank nicht bei hohen Temperaturen, es könnte zu Fehlern oder Feuer führen.
- Bitte laden Sie die Powerbank nicht mit ungeeigneten Ladeadaptern, es könnte zu Fehlern oder Feuer führen.